# Accessori generatori d'aria calda pensili

#### STAFFE DI SOSTEGNO

STAFFE DI SUST			1			1
Accessorio	Componente	G	K	F	B 15	M
				FC		MC
	Staffa tubolare - Facilissima da installare, è adatta per tutti i modelli e viene fornita con tiranti,			solo F		aala M
	bulloni e rondelle per l'ancoraggio alla parete.		•	solo F	•	solo M
	Staffa orientabile - Questa staffa permette di installare l'apparecchio con estrema facilità e di orientarlo correttamente prima del suo definitivo fissaggio.					
	Completa di contropiastra esterna.	•	•	solo F	•	solo M
	Staffa di sostegno fissa - Permette l'installazione interna dei generatori dotati di ventilatore centrifugo.			solo F C		solo M C
<b>~</b>	Staffa di sostegno orientabile - Permette l'installazione a parete dei generatori in posizione orizzontale, inclinata o verticale.				•	

### CONDOTTI DI ASPIRAZIONE ARIA E SCARICO FUMI

Accessorio	Componente	G	K	F	B 15	M
				FC		MC
	Condotti per scarico separato - Sono disponibili tutti i					
-	componenti per realizzare percorsi orizzontali e verticali					
1	anche di diversi metri con entrambi i condotti.					
	La lunghezza massima di questi dipenderà dal modello					
	del generatore e dal percorso previsto.	•	•	•	•	•
	Terminale esterno in lega di alluminio per scarichi					
- 10	separati di 80 mm (completo di tutti gli elementi di tenuta).					
( 50	Terminale esterno in acciaio inox, idoneo per condotti					
	di diam. 80, 110 e 130 mm (sia di aspirazione che di scarico).	•	•	•	•	•
	Condotti coassiali a parete e a tetto -					
	Permettono l'attraversamento della parete					
	o del tetto tramite un unico foro. Il kit comprende anche il					
	terminale esterno e gli elementi di adattamento e di tenuta.	•	•	•	•	•

#### **GRIGLIE AD ALETTE VERTICALI**

Accessorio	Componente	G	K	F	B 15	M
				FC		MC
	Griglie verticali orientabili - Permettono di diffondere il flusso d'aria nella direzione desiderata, ampliando la zona di lancio dell'apparecchio e di aggirare ostacoli (colonne, macchine utensili, ecc.) per i quali non sia opportuno il riscaldamento diretto.	•	•	•		•

# ACCESSORI GENERATORI

# COMANDI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

Accessorio	Componente	G	K	F FC	B 15	M M C
. 0	Termostato ambiente - Termostato di tipo elettromeccanico con interruttore ON-OFF.  Disponibile anche in versione stagna IP 55.			•	•	•
	Comando a terra base - Comando a terra con funzioni di segnalazione di blocco fiamma, tasto di riarmo, commutazione estate/inverno.			fornito di serie	fornito di serie	•
11 x	Termoprogrammatore digitale - Corredato di un display digitale, può regolare il funzionamento del generatore su 3 livelli di temperatura. Alimentato a batterie.			•	•	•

# COMPONENTI DI COMPLETAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI D'ARIA

Accessorio	Componente	G	K	F FC	B 15	M M C
	Camera di miscela per serie M C e F C - Camera per la regolazione dell'aria di aspirazione del ventilatore, ottenendo il giusto rapporto di rinnovo d'aria previsto, grazie all'utilizzo delle serrande di regolazione (optional).			•		•
	Serrande di regolazione - Da montare sulla camera di miscela in posizione posteriore e/o inferiore.			•		•
	Filtri aria e porta filtri aria - Filtri sull'aria di ripresa in classe G3, da inserire negli appositi porta-filtri.			•		•